

PINZA PARA INSTALAR ANILLOS DE PISTÓN



- Para instalar y remover los anillos de pistón de 3/64" (120 mm) a 1/4" (635 mm) de separación entre extremos.
- Los extremos de la herramienta son diseñados para mantener los bordes del pistón seguros mientras se extiende el anillo.
- Acero tratado térmicamente; con mango cubierto de vinilo.

Código			
78-055LA	Entarjetado	6/24	747752780551

DADO PARA SENSOR DE OXÍGENO / VACÍO



- Instala y remueve sensores de oxígeno e interruptores de vacío.
- El dado trabaja con ratchet de mando de 3/8" (9.55 mm) o llave de 1" (25.4 mm).

Código			
78-209	Entarjetado	6/24	747752782098

JUEGO DE LAPEADORES DE VÁLVULAS



- Mangos torneados de madera dura para rotación suave y fácil de válvulas sin ranura de cabeza plana.
- Requiere compuesto para pulir o esmerilar (no incluido).

Código				Piezas	Diámetro
78-246LA	Entarjetado	6/24	747752782463	2	5/8, 13/16, 1-1/8 & 1-3/8" (15.9, 20.7, 28.6 & 34.9 mm)